

POUSSOIRS DE MONTRES

Etanche Chrono Acier à chasser

Ø tête	Ø à chasser	Réf.:	HT pce
3.50	2.00	PCAC403	
4.00	2.00	PCAC404	
4.00	2.50	PCAC408	
4.50	2.50	PCAC409	
4.00	2.60	PCAC410	




Etanche Chrono Plaqué à chasser

Ø tête	Ø à chasser	Réf.:	HT pce
3.50	2.00	PCPC803	
4.00	2.00	PCPC804	
3.00	2.20	PCPC805	
4.00	2.50	PCPC808	
4.50	2.50	PCPC809	



Etanche Chrono à chasser

Ø tête	Ø à chasser	Réf.:	HT pce
4.00	2.20	PCAC505 <i>Acier</i>	
5.00	3.00	PCPC059 <i>Plaqué</i>	
		PCAC559 <i>Acier</i>	



Etanche Chrono Acier à visser

Ø tête	Ø à visser	Réf.:	HT pce
4.00	2.50	PCAV701	
4.40	2.50	PCAV702	
4.00	2.75	PCAV704	



Etanche Chrono Plaqué à visser

Ø tête	Ø à visser	Réf.:	HT pce
4.00	2.50	PCPV201	
4.40	2.50	PCPV202	
4.00	2.75	PCPV204	

